



Karta Katalogowa

AMORTYZATOR MODEL 47 Double typu Y	Nr katalogowy:
Importer:  Oxyline Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23 tel.: 42 2151068 fax: 42 2032031 www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu	Producent:  Productos Climax S.A.
UNE EN 355-1: 1993	CE 0159



PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość całkowita	1.2 m
Zakres oscylacji	2 m
Siła rozrywająca	2 kN
Max długość zestawu zabezpieczającego:	2 m
Minimalna odległość od podłoża	6 m
Wytrzymałość punktu kotwiczenia	10 kN

KARTA KATALOGOWA AMORTYZATORA BEZPIECZEŃSTWA MODEL 47 Double typu Y

Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą UNE-EN 355-1;2003.

Nadzór nad konstrukcją i projektem produktu sprawuje CNMP. Numer organu notyfikowanego 0159.
Autovia de San Pablo s/n. 41007 Sevilla. Hiszpania.

Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y jest składnikiem osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i gwarantuje bezpieczne wyhamowanie spadania podczas użytkowania w warunkach, dla których został przewidziany.

Amortyzator przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i uprawnienia, odpowiednio przeszkolone, lub przez osoby będące pod nadzorem osób posiadających odpowiednie umiejętności i uprawnienia.

Amortyzator powinien być przypisany do jednego użytkownika, który powinien wpisać się do załączonej tabeli.

Należy sprawdzić, czy produkt ten można używać łącznie z pozostałymi składnikami sprzętu.

UŻYTKOWANIE I OGRANICZENIA

Amortyzator bezpieczeństwa model 47 Double typu Y powinien być używany w połączeniu z urządzeniami kotwiczącymi zgodnymi z normą EN 795, łącznikami zgodnymi z normą EN 362, linkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 354 i szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą EN 361.

Łączna długość amortyzatora, z linką bezpieczeństwa z łącznikami, nie powinna przekraczać dwóch metrów.

Miejsce zakotwiczenia systemu ochrony przed upadkiem powinno być umiejscowione ponad punktem, w którym znajduje się użytkownik. Wytrzymałość punktu zakotwiczenia powinna wynosić co najmniej 10 kN.

Punkt zakotwiczenia powinien znajdować się w odległości co najmniej 6 m od podłoża, aby zapobiec uderzeniu o podłoże podczas upadku. Jeżeli amortyzator brał udział w wyhamowaniu upadku, to nie należy używać go ponownie.

PRZEGLĄD

Przed rozpoczęciem używania należy sprawdzić, czy punkt zakotwiczenia ma wytrzymałość co najmniej 10 kN. Należy również upewnić się, że żaden z elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości nie wykazuje uszkodzeń lub oznak silnego zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, jak np. deformacji, postrzępionych włókien, zerwanych szwów lub pęknięcia dowolnego składnika sprzętu, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania.

Sprzęt należy w odstępach rocznych poddawać przeglądom okresowym u producenta lub osób przez niego upoważnionych.

OKRES UŻYTKOWANIA

W normalnych warunkach korzystania okres trwałości sprzętu wynosi 3 lata, przy intensywnym użytkowaniu może on jednak ulec skróceniu. Roczne przeglądy okresowe umożliwiają przedłużenie okresu użytkowania na kolejny rok, łącznie do 5 lat.

PRZECHOWYWANIE

Amortyzator bezpieczeństwa należy przechowywać w suchym miejscu, nienarażonym na silnie działające środki chemiczne, czynniki korozyjne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.

CZYSZCZENIE

Należy czyścić używając wody z mydłem i suszyć w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Niektóre środki chemiczne mogą trwale uszkodzić sprzęt. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy.

OZNACZENIA

Sprzęt ochrony indywidualnej zgodny z normą UNE-EN 355.

OSTRZEŻENIA

Użytkownik ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, z uszkodzeniem ciała i śmiercią włącznie, które mogą zaistnieć w jakiegokolwiek sytuacji podczas użytkowania naszych produktów.

Jeśli nie jest on w stanie ponieść takiej odpowiedzialności lub ryzyka, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA

- Niekontrolowane używanie sprzętu.
- Używanie sprzętu na wysokości nie pozwalające na 6 m swobodnego lotu w trakcie upadku swobodnego lotu w razie upadku.
- Używanie amortyzatora bezpieczeństwa o długości powyżej dwóch metrów.
- Kotwiczenie amortyzatora bezpieczeństwa w punkcie znajdującym się poniżej użytkownika.
- Oddalanie się od punktu kotwiczenia pod kątem powyżej 30°.
- Używanie sprzętu w miejscu niebezpiecznym w przypadku efektu wahadła.
- Używanie linki bezpieczeństwa zaplątanej lub z węzłami.
- Używanie sprzętu, który uczestniczył w wyhamowaniu upadku.
- Używanie amortyzatora bezpieczeństwa do zabezpieczenia kilku osób naraz.
- Używanie urządzenia do celu niezgodnego z jego przeznaczeniem.
- Mocowanie: urządzenie w inny sposób, niż do punktu kotwiczenia.
- Używanie urządzenia kotwiczącego jako zawiesia.
- Używanie sprzętu w miejscu, w którym ewentualny upadek grozi uderzeniem o przeszkody
- Przypadków błędnego zastosowanie jest tak wiele, że nie da się ich wszystkich wymienić.

AMORTYZATOR MODEL 47 Double typu Y		CE0159
Nazwisko użytkownika:		
Data zakupu:	Data pierwszego użycia:	
Data produkcji:	Numer seryjny:	
Uwagi:		
Data przeglądu	Nazwisko osoby dokonującej przeglądu	Pieczętka, podpis