BRIDGEHILL®

pol-poż

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA / PL

CAR STANDARD 2 XL

7,5 × 10 m • Nr kat. 10050105

Rozkładanie przez dwie przeszkolone osoby

W RAZIE POŻARU WEZWIJ STRAŻ POŻARNĄ

1 Ustal rodzaj napędu pojazdu i kierunek wiatru. Wyznacz strefę bezpieczeństwa. Rozwiń płachtę centralnie przed pojazdem lub za nim, stojąc z wiatrem wiejącym w plecy.



2 Każda osoba chwyta uchwyt po swojej stronie. Unieście, napnijcie i przeciągnijcie płachtę nad całym pojazdem jednym skoordynowanym ruchem, bez biegania.



3 Ułóżcie krawędzie tak, aby płachta szczelnie przylegała do podłoża z każdej strony. Po rozłożeniu nie podnoś płachty i nie wprowadzaj pod nią przedmiotów ani cieczy.



MONITOROWANIE I ZDEJMOWANIE PŁACHTY

Pożar akumulatora może się wznowić. Monitoruj temperaturę i stężenie gazów. Płachtę zdejmują wyłącznie strażacy po wyrównaniu temperatury jej powierzchni z temperaturą otoczenia.

Stosuj profesjonalne środki ochrony indywidualnej, w tym aparat ochrony dróg oddechowych, także przy otwieraniu pokrowca i ponownym pakowaniu. Płachta nie chroni przed porażeniem prądem. Przed spakowaniem całkowicie ją wysusz.

Importer w Polsce – POL-POŻ Kołton Spółka Jawna

+48 48 362 53 15 • info@pol-poz.pl • sklep-ppoz.pl

Źródła: karta CAR STANDARD 2 V4 i protokół bezpieczeństwa Bridgehill 03.2026