

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNICY PRZEWOŻNEJ F/Es-MOBIAK S.A.**

Obsługa gaśnicy przewoźnej składa się z czterech kroków:

1. Wyciągnij zawleczkę (zabezpieczenie)

Zawleczkę należy usunąć, wyciągając ją palcem. Podczas wyciągania usunie się również plastikowa uszczelka. Zawleczka zapobiega przypadkowemu uruchomieniu gaśnicy.

2. Obróć dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (aż nie posuwa się dalej)

Dźwignię należy obrócić do pozycji otwartej, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby dostać się do pozycji otwartej, należy napotkać opór.

Po wykonaniu tych dwóch pierwszych czynności gaśnica jest gotowa do działania, kolejne czynności jakie należy wykonać:

3. Celuj w podstawę ognia

Gaśnicę należy umieścić jak najbliżej źródła ognia, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika. Skieruj dyszę na końcu węża w stronę źródła ognia.

4. Naciśnij dźwignię/spust zaworu ściskającego

Naciśnij dźwignię pistoletu. Następnie materiał gaśniczy będzie kierowany przez rurę, zawór i wąż do ognia, ze względu na różnicę ciśnień wywołaną gazem napędowym.

Rozpyl zawartość na płonącą powierzchnię starając się przykryć ją z boku na bok, eliminując ogień. Poczeka chwilę, aby zobaczyć, czy ogień zgasł. Jeśli nie, powtórz krok 3 i kontynuuj rozpylanie celując w źródło ognia.